

INFORMATIONEN FÜR DIE ERSTELLUNG EINER KORREKTEN DRUCKDATEI FÜR DEN DRUCK: Papiertragetaschen mit Digitaldruck

Die folgenden Informationen sollen Ihnen dabei helfen, eine korrekte Druckdatei zu erstellen. Falls Sie weiterhin Zweifel haben sollten, empfehlen wir Ihnen die Vorlage-Datei herunterzuladen, den FAQ-Bereich unserer Webseite zu konsultieren, die professionelle Dateiüberprüfung oder unseren Kundenservice anzurufen.

Es sind **verschiedene Formate verfügbar**, die jeweils einen unterschiedlich großen Druckbereich haben.



1 DATEIFORMAT

Unsere Systeme verarbeiten ausschließlich **PDF-Dateien im Maßstab 1:1** (ohne Passwortschutz).

2 FARBEN

Verwenden Sie den **CMYK-Modus** (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz) mit **Farbprofil Fogra 39**. Dieselbe Farbe kann je nach Bedruckstoff geringfügige Abweichungen in ihrem Erscheinungsbild aufweisen: Dies ist durch die physikalische Beschaffenheit des Materials und die Hintergrundfarbe der Tragetasche bedingt. Wird beispielsweise eine grüne Grafik auf eine rote Tragetasche gedruckt, so wird das Druckergebnis anders ausfallen als auf einer weißen Tasche.

3 AUFLÖSUNG

Die optimale Auflösung der Druckdateien liegt **zwischen 250 und 300 dpi**.

4 VORLAGEDATEI

Laden Sie sich die **Vorlagedatei** des von Ihnen bestellten Produkts von unserer Webseite herunter und verwenden Sie diese als Vorlage zur Positionierung Ihrer Grafik: Dies wird die erfolgreiche Erstellung einer korrekten Druckdatei erleichtern. Fügen Sie Ihre Grafik auf der Artwork-Ebene innerhalb des dafür vorgesehenen Bereichs in der Zeichenfläche ein. Löschen Sie anschließend alle Hilfslinien bis auf die Beschnittzugabe (grüne Linie) und speichern Sie die Datei im PDF-Format. Denken Sie daran, dass der Maßstab der Zeichnung und die Größe der Vorlage nicht geändert werden dürfen.

